

## **MINIKIT Neo 2 HD** Ghid de utilizare rapidă

### **Înainte de a începe**

#### **Despre acest ghid**

Pentru a limita consumul de hârtie și pentru a da dovadă de respect și responsabilitate față de mediul înconjurător, Parrot preferă să furnizeze documente în variantă electronică și nu tipărită. Iată de ce ghidul simplificat pentru Parrot MINIKIT Neo 2 HD se limitează la principalele instrucțiuni care vă ajută să folosiți acest dispozitiv cu ușurință. Pentru mai multe informații, consultați ghidul de utilizare complet Parrot MINIKIT Neo 2 HD în secțiunea Support de pe pagina noastră oficială [www.parrot.com](http://www.parrot.com).

#### **Avertisment**

Dacă dispozitivul dvs. Parrot MINIKIT Neo 2 HD nu se mai află în aria de acoperire, opriți vehiculul într-un loc sigur înainte de a prelua sau de a încheia un apel. Se recomandă conducătorului auto să utilizeze funcțiile care necesită mai multă atenție doar în momentul în care vehiculul este în staționare. Siguranța propriei persoane și a celor din jur este mult mai importantă decât un apel telefonic. Fiți responsabili: conduceți prudent și fiți foarte atenți la ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Parrot își declină orice răspundere din momentul în care alegeți să ignorați acest avertisment.

#### **Actualizări software**

Descărcați gratuit ultima versiune de program (și verificați procedura de actualizare) de pe pagina noastră oficială [www.parrot.com](http://www.parrot.com), secțiunea Support. Aceste actualizări vă vor permite să accesați noi funcții și să sporiți gradul de compatibilitate a dispozitivului.

#### **Descărcare aplicație**

Conectați-vă la App Store<sup>SM</sup> ori Google Play<sup>TM</sup> și descărcați aplicația gratuită pentru MINIKIT Neo 2 HD.

#### **Instrucțiuni de bază**

##### **Încărcarea Parrot MINIKIT Neo 2 HD**

Parrot MINIKIT Neo 2 HD trebuie încărcat complet înainte de prima utilizare. Pentru a face acest lucru, cuplați încărcătorul auto și conectați dispozitivul USB/micro-cablul USB la încărcătorul auto și la car kit. Puteți folosi dispozitivul USB/micro-cablul USB inclusiv pentru a conecta Parrot MINIKIT Neo 2 HD la calculatorul personal.

*Notă: În timpul încărcării, se aprinde becul roșu de la baterie. Bateria este complet încărcată atunci când becul roșu se stinge.*

Dacă bateria este descărcată, Parrot MINIKIT Neo 2 HD va emite un mesaj vocal.

*Notă: Glisați butonul de On/Off pentru a verifica nivelul bateriei pentru Parrot MINIKIT Neo 2 HD.*

##### **Instalarea Parrot MINIKIT Neo 2 HD**

Folosiți clema de prindere a lui Parrot MINIKIT Neo 2 HD pentru a-l instala pe parasolar. Fiind în această poziție, microfonul lui MINIKIT este localizat sub butonul rotativ. Asigurați-vă că microfonul este îndreptat către dumneavoastră.

##### **Pornirea/oprirea Parrot MINIKIT Neo 2 HD**

Glisați butonul de pornire/oprire pentru a porni/opri car kitul MINIKIT Neo 2 HD.

##### **Modul standby**

Dacă timp de 5 minute nu este conectat cu nici un telefon, Parrot MINIKIT Neo 2 HD trece automat în modul stand-by. Pentru a ieși din modul stand-by, apăsați orice buton sau conectați-vă telefonul la Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Dacă lăsați Parrot MINIKIT Neo 2 HD în mașină fără a-l opri, va intra automat în modul standby prelungit. Grație detectorului de vibrații cu care este prevăzut, Parrot MINIKIT Neo 2 HD va ieși automat din modul standby prelungit atunci când reintrați în vehicul.

##### **Navigarea prin meniuri**

Apăsați pe butonul rotativ pentru a accesa meniul principal.

Folosiți roțița pentru a naviga prin meniuri și confirmați selecția apăsând butonul verde sau butonul rotativ.

Pentru a ieși din meniu, apăsați butonul roșu sau așteptați câteva secunde.

##### **Conectarea cu un telefon prin intermediul Bluetooth**

Înainte de a conecta Parrot MINIKIT Neo 2 HD la telefon, trebuie să sincronizați cele două dispozitive. Sincronizarea este cerută doar o singură dată.

1. Intrați în meniul telefonului la secțiunea Bluetooth® și căutați periferice Bluetooth®.
2. Selectați Parrot MINIKIT Neo 2 HD.
3. Introduceți codul PIN „0000” și validați.
  - Cele două dispozitive sunt conectate în momentul în care se aude mesajul „Pairing successful” („Sincronizare realizată”)
  - În funcție de modelul de telefon, conexiunea se poate realiza automat dacă telefonul este suficient de aproape de Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

##### **Conectarea**

Odată telefonul sincronizat cu Parrot Minikit Neo 2 HD, conexiunea dintre cele două dispozitive se va realiza automat de fiecare dată când porniți Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Dacă lăsați Parrot MINIKIT Neo 2 HD în mașină, atunci când este în modul standby prelungit, va ieși automat din acest mod imediat ce reveniți în mașină grație detectorului de vibrații cu care este dotat.

Dacă doriți să conectați al doilea telefon la Parrot MINIKIT Neo 2 HD, activați opțiunea Dual Mode. Dacă la Parrot MINIKIT Neo 2 HD sunt conectate două telefoane simultan, puteți răspunde oricând la apeluri de pe oricare din cele două telefoane. Oricum, puteți comuta ușor de pe un telefon pe celălalt dacă mențineți apăsată roțița de navigare timp de 2 secunde.

##### **Sincronizarea agendei telefonului**

La majoritatea telefoanelor prevăzute cu tehnologia Bluetooth, agenda telefonică este sincronizată automat în memoria dispozitivului. Sunt sincronizate doar contactele stocate în memoria telefonului. Dacă aveți contactele din agendă stocate pe cartela SIM, transferați-le în memoria telefonului.

*Notă: În funcție de modelul de telefon, ați putea fi nevoiți să confirmați sincronizarea agendei de pe telefonul dvs.*

Toate contactele din agenda dvs., după sincronizarea automată sau după utilizarea funcției Object Push, sunt transferate direct în Parrot MINIKIT Neo 2 HD împreună cu o etichetă vocală. În consecință, nu trebuie să înregistrați propria etichetă vocală la fiecare contact pentru a efectua un apel prin intermediul funcției de apelare vocală.

##### **Funcționarea telefonului**

*Notă: Pentru activarea/dezactivarea etichetelor „Cuvinte magice”, selectați „Magic words” și apoi apăsați butonul rotativ.*

##### **Primirea unui apel**

Primirea unui apel este indicată printr-un ton de apel. Numele apelantului este anunțat doar dacă numărul de telefon este trecut în agenda telefonului conectat la Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Dacă doriți să răspundeți, apăsați butonul verde sau roștiți **„Accept”** dacă este activată funcția „Magic words” („Cuvinte magice”).

Dacă nu vreți să răspundeți, apăsați butonul roșu sau roștiți **„Reject”** dacă este activată funcția „Magic words”.

#### **Efectuarea unui apel**

Pentru a efectua un apel prin intermediul funcției de recunoaștere vocală:

1. Apăsați butonul verde sau spuneți **„Minikit”** dacă funcția „Magic words” este activată.

Parrot MINIKIT Neo 2 HD vă întreabă numele persoanei la care vreți să sunați.

2. Rostiți numele persoanei și tipul de număr („Work”/„Serviciu”, „Cellphone”/„Mobil”...) dacă aveți înregistrate mai multe numere pentru același contact.

Apelul este inițiat automat dacă este înțeleasă corect eticheta vocală.

Dacă eticheta nu este înțeleasă corect, vi se va solicita o confirmare. Confirmați rostind „Yes”/„Da” sau „Call”/„Sună”. Puteți anula apelarea dacă spuneți „Cancel”/„Anulare”.

*Notă : Dacă folosiți Parrot MINIKIT Neo 2 HD cu un telefon iPhone care suportă funcția Siri, folosiți „Cuvinte magice” «Hello Siri» pentru a lansa funcția de recunoaștere vocală și aplicația corespunzătoare.*

Pentru a reapela ultimul număr format, țineți apăsat butonul verde.

#### **Utilizarea Parrot MINIKIT Neo 2 HD în timpul unei convorbiri**

În timpul unei conversații, pentru ajustarea volumului folosiți butonul rotativ. Setările volumului se vor păstra pentru convorbirile ulterioare.

Pe durata unei conversații dacă doriți să o continuați pe telefon (convorbire privată), apăsați butonul verde.

Parrot MINIKIT Neo 2 HD permite în timpul convorbiri să trimiteți DTMF. Pentru a face asta, apăsați butonul rotativ. Apoi folosiți butonul rotativ pentru a selecta DTMF și apăsați butonul rotativ pentru confirmare.

#### **Folosirea tehnologiei vocale HD**

Funcția vocală HD optimizează claritatea comunicării reducând zgomotul de fundal. Pentru a folosi această funcție, telefonul dvs., telefonul interlocutorului și rețeaua de telefonie folosită trebuie să fie compatibile cu tehnologia vocală HD.

#### **Instrucțiuni de navigare**

Dacă telefonul dvs. suportă funcția GPS și poate trimite instrucțiuni de navigare prin Bluetooth (profil de distribuție audio avansat - A2DP), instrucțiunile de navigare vor fi redade de Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

*Notă: Instrucțiunile de navigare nu se afișează pe Parrot MINIKIT Neo 2 HD în timpul conversației.*

Pentru a modifica volumul pentru instrucțiunile de navigare, ajustați-l din butonul rotativ în timpul emiterii instrucțiunii.

#### **Ghid de depanare**

##### **Parrot MINIKIT Neo 2 HD anunță „Memory full”/„Memorie plină”**

Puteți conecta maxim 10 telefoane la Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Dacă încercați să conectați al unsprezecelea telefon, Parrot MINIKIT Neo 2 HD vă va anunța: „Memory full”. În acest moment, trebuie să ștergeți memoria ținând apăsat butonul roșu și butonul verde timp de trei secunde. Toate contactele celor 10 telefoane din memorie vor fi șterse. O să fie nevoie din nou de sincronizarea celor două dispozitive.

##### **Parrot MINIKIT Neo 2 HD pare să se fi blocat**

În cazul unei defecțiuni, puteți reseta Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Apăsați butonul roșu și glisați butonul de pornire/oprire (la fel cum se face verificarea nivelului bateriei).

##### **Dispozitivul pare să nu funcționeze cu telefonul meu**

Verificați dacă telefonul dvs. este compatibil cu Parrot MINIKIT Neo 2 HD. În acest sens, verificați lista dispozitivelor compatibile cu Parrot MINIKIT Neo 2 HD pe pagina noastră oficială [www.parrot.com](http://www.parrot.com), secțiunea Support.

Dacă telefonul este compatibil cu Parrot MINIKIT Neo 2 HD, verificați dacă ați instalat ultima versiune de software pe dispozitivul dvs. Pentru a găsi versiunea de software potrivită pentru Parrot MINIKIT Neo 2 HD, verificați numele sub care este recunoscut de alte dispozitive Bluetooth. Pentru a afla care sunt ultimele versiuni de software, descărcați fișierul de actualizare și citiți procedura de actualizare. Vezi [www.parrot.com](http://www.parrot.com), secțiunea Support.

#### **Informații generale**

##### **Informații despre baterie și încărcătorul de baterie – Instrucțiuni de siguranță**

Folosiți doar încărcătorul auto livrat. Nu utilizați niciodată un încărcător defect. Nu uitați să încărcăți dispozitivul dacă intenționați să-l depozitați pe o perioadă mai lungă. Nu lăsați dispozitivul în spații fierbinți sau reci (de exemplu în vehicule expuse direct luminii solare sau parcate în garaj pe timp de iarnă). Dispozitivul trebuie păstrat în spații cu temperatură stabilă. Încărcătorul și dispozitivul se pot încălzi în timpul încărcării. Nu le acoperiți. Nu folosiți dispozitivul pe timp de ploaie sau în/lângă spații umede. Nu demontați dispozitivul. În cazul în care se produc scurgeri de la baterie, evitați ca lichidul scurs să intre în contact cu pielea și ochii. Dacă contactul s-a produs, clătiți zonele afectate cu apă din abundență și consultați un medic.

##### **Aruncarea produsului conform normelor aplicabile (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)**

Marcajul de pe produs sau materialele informative aferente produsului indică faptul că acesta nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere la încheierea ciclului său de viață. Pentru a preveni orice impact negativ asupra mediului sau sănătății umane din cauza aruncării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să colectați produsul separat de alte deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea sustenabilă a resurselor materiale. Persoanele fizice au posibilitatea de a contacta fie comerciantul de la care au achiziționat produsul, fie organele administrației locale, pentru a afla mai multe detalii despre cum și unde se poate recicla acest produs conform normelor de protecție a mediului. Persoanele juridice pot încredința furnizorului responsabilitatea gestionării deșeurilor de produs prin termenii și condițiile contractului de vânzare-cumpărare. Acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri comerciale.

##### **Modificări**

Explicațiile și specificațiile din acest ghid au rol pur informativ și pot fi modificate fără preaviz. Se consideră că acestea sunt corecte la data publicării acestui ghid. Deși Parrot a elaborat cu cea mai mare atenție acest ghid pentru a furniza utilizatorului informații precise, nu poate fi trasă la răspundere pentru consecințe ale erorilor sau omisiunilor din acest ghid sau pentru pagube sau pierderi accidentale de date cauzate direct sau indirect de utilizarea informațiilor prevăzute în acest ghid. Parrot își rezervă dreptul de a modifica sau de a îmbunătăți fără nicio restricție designul produsului, precum și ghidul de utilizare, fără nicio restricție sau obligație de a înștiința utilizatorii în acest sens. Dacă apar modificări, puteți descărca ultima versiune revizuită a ghidului în format electronic de pe [www.parrot.com](http://www.parrot.com).