


VIPER

NIMENI NU INDRĂZNEȘTE SĂ SE APROPIE®



[ghid de utilizare]

M O D E L

3305

Cuprins

Despre ghid.....	2
Siguranța înainte de toate.....	3
Telcomanda Responder cu ecran LCD.....	4
Ecran LCD	5
Pictograme de stare de pe ecranul LCD.....	6
Configurația telecomenzii	7
Funcțiile telecomenzii	8
Garanție pe viață.....	9

Felicitări!

Vă felicităm pentru alegerea unuia dintre cele mai bune sisteme de securitate cu pornire de motor din lume. Acest sistem a fost proiectat să funcționeze o perioadă îndelungată de timp fără probleme. Citirea acestui manual de utilizare înainte de a începe utilizarea produsului vă va ajuta să maximizați beneficiile oferite de acest sistem.

Despre ghid!

Acest ghid compact acoperă numai funcțiile și informațiile esențiale. Produsul achiziționat de dvs. are numeroase funcții complexe care nu sunt amintite aici. Pentru a le cunoaște, puteți accesa versiunea completă, disponibilă pe www.directed.com, www.directed.ro, sau puteți să vă adresați unui dealer autorizat Falcon Electronics.

Avertisment! Siguranța înainte de toate!



Vă rugăm citiți instrucțiunile și avertismentele legate de securitate înainte să întreprindeți orice acțiune. Utilizarea incorectă a produsului poate duce la pierderea garanției.

Despre garanție

Veți păstra certificatul de garanție fără a îndepărta codul de bare corespunzător seriei produsului. Nu puteți beneficia de garanție dacă nu faceți dovada existenței certificatului. Este necesar să păstrați și o dovadă că sistemul a fost instalat de un distribuitor autorizat Falcon Electronics. Asigurați-vă că ați primit certificatul de garanție de la distribuitorul dumneavoastră. Este necesar să păstrați și dovada achiziției (factura), care reflectă faptul că produsul a fost achiziționat de la un dealer autorizat Falcon Electronics.

Instalarea

Datorită complexității sistemului instalarea produsului nu poate fi făcută decât de către un dealer autorizat Falcon Electronics. Instalarea neautorizată atrage după sine anularea oricărei garanții.

Întreținerea sistemului

Acest sistem nu necesită întreținere specială, în afară de înlocuirea bateriei de la telecomandă. Telecomanda responder este alimentată de o baterie de 1.5V de tip AAA. Telecomanda clasică este alimentată de 2 baterii CR2016 de 3V.

Indicatorul de nivel al bateriei (pentru telecomanda responder)


Indicatorul de nivel al bateriei are 4 segmente de nivel care arată gradul de încărcare al bateriei. Când bateria ajunge la un nivel scăzut și necesită înlocuire, telecomanda va genera un sunet și indicatorul de nivel va clipi continuu.

Ce este inclus

Sistemul dumneavoastră conține:


- Telecomandă responder cu 4 butoane și ecran LCD (p/n 7345V)
- Telecomandă cu 4 butoane (p/n 7145V)
- LED indicator de stare și întrerupător Valet®
- Certificat de garanție

Telcomanda Responder cu ecran LCD



Funcție	Descriere
Antenă internă*	Folosită pentru transmiterea și recepționarea informațiilor.
Display	Display-ul LCD furnizează confirmări vizuale ale stării sistemului prin intermediul simbolurilor și pictogramelor.
Butoane de comandă: 4	Folosite pentru armare, dezarmare, canal auxiliar și comanda de pornire motor.
Butonul de acces funcții	Folosit pentru accesarea nivelurilor de funcții, pentru comenzi, meniuri de configurare, pentru programare și selectare autovehicule.
Compartimentul bateriei	O baterie AAA alimentează telecomanda Responder. Înlăturați capacul de pe partea din spate a telecomenzii pentru a accesa bateria.














Ecraan LCD








Pictograme ecraan LCD






1. Transmisie	10. Nivelul bateriei
2. În afara razei	11. Transmitere informații
3. Recepție	12. Alertă vibrații
4. Auxiliare 2 și 3	13. Alertă contact cheie
5. Ușă de garaj (fără funcție)	14. Numărul vehiculului
6. Warn Away	15. Alertă ușă
7. Alarmă	16. Sistem armat
8. Portbagaj	17. Sistem dezarmat
9. Senzor	

Pictograme de stare de pe ecranul LCD

Pictogramă	Descriere
1	 Pictograma "transmisie" – afișată în timp ce telecomanda transmite o comandă vehicului.
2	 Pictograma "semnal" – afișată când o comandă este transmisă vehicului, dar nu se recepționează mesaj de confirmare a efectuării ei
3	 Pictograma "recepție" va fi afișată în timp ce telecomanda primește un mesaj de stare de la vehicul.
4	 Pictogramele "auxiliar" și "senzor" vor afișa ce intrare auxiliară funcționează sau ce funcție de securitate a declanșat preavertizarea sau secvența completă.
5	 Fără funcție
6	 Pictogramele Warn Away afișează momentul în care o funcție de securitate a fost declanșată, dar nu cu secvența completă.
7	 Pictogramele vor fi afișate când o funcție de securitate a declanșat cu secvența completă.
8	 Pictograma "portbagaj" clipește câteva secunde în timpul secvenței complete de declanșare și apoi va rămâne afișată continuu până la ștergerea avertizării.
9	 Pictograma senzor de șoc va fi afișată atât la preavertizarea Warn Away, cât și la declanșarea completă, clipind de câteva ori, iar apoi fiind afișată continuu până la sfârșitul secvenței de declanșare.
10	 Pictograma de nivel a bateriei este întotdeauna afișată ca un indicator al stării de încărcare a bateriei.
11	 Scala indică faptul că telecomanda transmite informații.
12	 Pictograma vibrații va fi afișată dacă telecomanda este programată pentru înștiințări de tip "vibrații"
13	 Pictograma contact clipește câteva secunde în timpul secvenței complete de declanșare și apoi va rămâne afișată continuu până la ștergerea avertizării.

Pictogramă	Descriere
	Pictograma "capotă" clipește câteva secunde în timpul secvenței complete de declanșare și apoi va rămâne afișată continuu până la ștergerea avertizării
14 	Această pictogramă indică numărul vehiculului care este controlat din telecomandă. Pot fi controlate maxim 4 mașini cu aceeași telecomandă. Dacă intervine o înștiințare Warn Away sau o declanșare la unul dintre celelalte vehicule, numărul vehiculului respectiv va fi afișat, iar pe ecranul LCD va fi afișată starea vehiculului respectiv.
15 	Pictograma ușă va clipi câteva secunde, apoi va fi afișată continuu până la sfârșitul secvenței de declanșare.
16 	Pictograma armare va clipi când sistemul încuie ușile, iar apoi va fi afișată continuu până când sistemul este dezarmat.
17 	Pictograma dezarmare va clipi când sistemul descuie ușile, iar apoi va fi afișată continuu până când sistemul este armat.

Configurația telecomenzii

Configurația standard a telecomenzii Responder	Pictograme
Armare	
Dezarmare	
Canal 2 / Mod silențios	AUX
Panică	
Canal 3	 și 



Funcțiile telecomenzii

Butoanele telecomenzii LCD sunt folosite pentru transmiterea comenzilor către sistem. Descrierea de mai jos se referă la configurația standard. Telecomanda LCD poate fi personalizată în funcție de cerințele clientului de către un distribuitor autorizat. De asemenea, utilizatorul poate configura telecomanda pentru anumite răspunsuri.


Telecomanda Responder și cea unidirecțională

Apăsați scurt butonul  pentru a încuia ușile și a arma sistemul.

Apăsați scurt butonul  pentru a descuia ușile și a dezarma sistemul.

Apăsați scurt butonul **AUX**, apoi apăsați  și  pentru a activa Modul Silențios sau apăsați și mențineți apăsat butonul AUX timp de 2 secunde pentru a activa o funcție auxiliară opțională precum deschiderea electrică a portbagajului.

leșirea auxiliară comandă: _____

Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 2 secunde pentru a activa modul de panică.

Apăsați scurt, simultan butoanele  și  pentru a activa pentru a activa o opțiune auxiliară de confort.

leșirea auxiliară comandă: _____

Interferențe

Toate dispozitivele cu transmisie radio pot fi influențate negativ de interferențe.

Schimbarea bateriilor

Schimbarea bateriilor trebuie făcută numai de către un distribuitor autorizat Falcon.

Rezistența la apă și foc

Acest produs nu este proiectat pentru a rezista la interacțiunea cu apa sau focul. Orice astfel de interacțiune duce la pierderea garanției.

Garanție pe viață

Directed Electronics (“Directed”) garantează cumpărătorului repararea sau înlocuirea (la alegerea Directed) a oricărei unități Directed (“unitatea”) cu un model recondiționat similar, excluzând, fără limitare la acestea, sirena, telecomenzile, senzorii și accesoriile cu defecte de fabricație și manoperă, pe toată durata de funcționare a vehiculului, cu condiția îndeplinirii următoarelor: dacă unitatea a fost achiziționată de la un dealer autorizat Directed, dacă unitatea a fost instalată și întreținută de un dealer autorizat Directed, dacă unitatea a fost reinstalată într-un vehicul în care a fost instalată pentru prima dată de un dealer autorizat Directed și dacă unitatea este retrimisă la Directed fără rambursare, însoțită de o copie a facturii de cumpărare sau de un alt document de achiziție care conține următoarele informații: numele cumpărătorului, numărul de telefon și adresa, numele dealerului autorizat, numărul de telefon și adresa acestuia, descrierea completă a produsului, inclusiv a accesoriilor, anul, marca de fabricație și modelul vehiculului, numărul de înmatriculare și de identificare ale vehiculului. Celelalte componente pe lângă unitate, incluzând fără limitare sirena, telecomenzile,

senzorii și accesoriile aferente, beneficiază de o garanție de 1 an de la data achiziționării. TOATE PRODUSELE PRIMITE DE DIRECTED PENTRU EFECTUAREA DE REPARAȚII SUB GARANȚIE VOR FI RESPINSE DACĂ NU SUNT ÎNSOȚITE DE DOVADA ACHIZIȚIONĂRII.

Prezenta garanție nu poate fi transferată și va deveni nulă în cazul în care: codul de bare sau numărul de serie al unității este șters, lipsește sau a fost deteriorat; unitatea a fost modificată sau folosită în alte scopuri decât cele pentru care a fost concepută; unitatea a fost deteriorată în urma unui accident, folosiri incorecte, neglijențe, întrețineri necorespunzătoare, instalării sau din orice alt motiv, cu excepția defectelor de fabricație sau manoperă. Garanția nu acoperă daunele cauzate de mutarea unității. Directed va decide la latitudinea sa ce înseamnă daune excesive și poate refuza primirea unor unități mult prea deteriorate.

ÎN LIMITELE IMPUSE DE LEGE, TOATE GARANȚIILE, INCLUZÂND FĂRĂ LIMITARE GARANȚIILE EXPLICITE, IMPLICITE, GARANȚIA DE VANDABILITATE, GARANȚIA PENTRU FOLOSIRE ÎN ANUMITE SCOPURI ȘI GARANȚIA NEÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ SUNT EXCLUSE ÎN MOD EXPRES; SISTEMELE DE SECURITATE DIRECTED, INCLUSIV ACEASTĂ UNITATE, SUNT CONCEPTE ÎN SCOPUL PREVENIRII FURTURILOR AUTO. DIRECTED NU OFERĂ NICIO GARANȚIE ÎN CAZUL PRODUCERII UNOR ACTE DE VANDALISM, ÎN CAZUL DETERIORĂRII SAU FURTULUI AUTOMOBILULUI, A COMPONENTELOR ACESTUIA SAU ARTICOLELOR DIN INTERIOR, PRIN URMARE ÎȘI DECLINĂ ORICE RĂSPUNDERE PENTRU, FĂRĂ LIMITARE, FURTURI, DETERIORĂRI ȘI/SAU ACTE DE VANDALISM LEGATE DE VEHICUL. PREZENTA GARANȚIE NU ACOPERĂ COSTURILE DE MANOPERĂ PENTRU ÎNTREȚINEREA, SCOATEREA SAU INSTALAREA UNITĂȚII SAU PENTRU DAUNE INDIRECTE DE ORICE NATURĂ. COMPENSAȚIA MAXIMĂ DIN PARTEA DIRECTED SE VA LIMITA LA PREȚUL DE CUMPĂRARE AL UNITĂȚII STABILIT DE DEALERUL AUTORIZAT DIRECTED. DIRECTED NU VA RĂSPUNDE PENTRU DAUNE DE ORICE FEL INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE INDIRECTE, DAUNE ASUPRA VEHICULULUI, DAUNE REZULTATE DIN TIMPUL PIERDUT, CÂȘTIGURI NEREALIZATE, PIERDERI COMERCIALE, RATAREA UNEI OPORTUNITĂȚI ECONOMICE ȘI AȘA MAI DEPARTE. ÎN CIUDA CELOR MENȚIONATE MAI SUS, PRODUCĂTORUL OFERĂ O GARANȚIE LIMITATĂ PENTRU ÎNLOCUIREA SAU REPARAREA MODULULUI DE COMANDĂ ÎN CONDIȚIILE DESCRISE LA ACEASTĂ SECȚIUNE. PREZENTA GARANȚIE DEVINE NULĂ ÎN CAZUL ÎN CARE UNITATEA NU A

FOST ACHIZIȚIONATĂ DE LA DIRECTED SAU DE LA UN DEALER AUTORIZAT DIRECTED SAU DACĂ A FOST DETERIORATĂ ÎN URMA UNUI ACCIDENT, A FOLOSIRII INCORECTE, A NEGLIJENȚEI, DEZASTRELOR NATURALE, ÎNTREȚINERII INCORECTE SAU DIN ALTE CAUZE DECÂT CELE LEGATE DE DEFECTE DE MATERIAL SAU DE FABRICAȚIE.

Asigurați-vă că aveți următoarele date de bază din partea distribuitorului.
O copie a facturii de cumpărare cu următoarele date:

- Data achiziționării produsului
- Numele complet și adresa cumpărătorului
- Numele și sediul dealerului autorizat
- Tipul de sistem de alarmă instalat
- Anul, fabricația, modelul și culoarea automobilului
- Nr. de înmatriculare
- Numărul de identificare al vehiculului
- Toate opțiunile de securitate instalate pe vehicul
- Fișele de instalare.

Showroom BUCUREȘTI - B-dul Magheru, nr. 6-8, sector 1; Tel.: 021-316.67.16; office.magheru@falcon.ro

Showroom TIMIȘOARA - B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 43; Tel.: 0256-274.788; office.timisoara@falcon.ro

Showroom BRAȘOV - Str. Buzești, nr. 13; Tel.: 0368-456.003; office.brasov@falcon.ro

Showroom IAȘI - Str. Splai Bahlui Mal Stâng nr. 23; Tel.: 0332.441.826; office.iasi@falcon.ro

Showroom CLUJ - Str. Dorobanților, nr. 30 - 32; Tel.: 0730.025576; office.cluj@falcon.ro

Office Falcon - Splaiul Unirii, nr. 247-251, sector 3, cod 030137, București;

Tel.: 021-410.95.58, 021-410.05.83; Fax: 021-411.63.47; Email: office@falcon.ro